



Apptivity™ WWE® Rumlbers®

FAQ et guide de dépannage

Questions générales sur Apptivity :

Qu'est-ce que Apptivity ?

- Mattel fait vivre aux familles modernes dotées des dernières technologies de nouvelles expériences de jeu, grâce à Apptivity, plate-forme de (re)découverte de ses différentes marques emblématiques et multi-générationnelles.

Quels appareils sont compatibles avec Apptivity ?

- Apptivity est pour le moment uniquement compatible avec toutes les versions de l'iPad, de l'iPad 2 et du nouvel iPad. Certains produits Apptivity de Fisher-Price sont compatibles avec l'iPhone et l'iPod Touch. Assurez-vous de vérifier sur l'emballage du jouet les appareils compatibles.

Comment télécharger une application ?

- Lancez une recherche pour « Apptivity » dans l'App Store et vous découvrirez alors toutes les applications Apptivity disponibles.
- Pour plus d'informations, visitez <http://www.apple.com/fr/support/>

Comment changer les paramètres sur mon iPad ?

- À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Réglages. À partir de cet écran, vous avez la possibilité de changer différents paramètres, comme désactiver l'option « Multitasking gestures ». Pour plus de détails, visitez <http://www.apple.com/fr/support/>

Comment contrôler le volume de mon appareil ?

- Utilisez les boutons de volume (augmenter ou diminuer) situés sur un des côtés de votre appareil. Pour plus de détails, visitez <http://www.apple.com/fr/support/>

Une protection d'écran peut-elle empêcher Apptivity de marcher correctement ?

- Apptivity fonctionne mieux sans protection d'écran.

Les jouets Apptivity vont-ils abîmer mon écran ?

- Les parents ont souvent peur de laisser leurs enfants jouer avec une figurine ou un jouet sur l'écran de leur iPad. Nous sommes conscients de cette crainte et nous avons donc développé des jouets Apptivity dotés d'une matière plastique spéciale qui ne raye pas et n'abîme pas l'écran lorsqu'il est propre et nettoyé de toute poussière.

Guide de dépannage de WWE Rumlbers :

Je ne trouve pas le jeu dans l'App Store.



- À partir de l'écran d'accueil de votre iPad, ouvrez le navigateur Safari et entrez l'URL « Mattel.com/WWEappitivity pour être redirigé vers l'application.
- Vous pouvez également faire une recherche pour « Appitivity WWE Rumblers » dans l'App Store.

Les figurines Rumblers ne sont pas reconnues par le jeu lorsque je les pose sur l'écran.

- Assurez-vous que vos Rumblers sont bien destinés à être utilisés avec le jeu Appitivity WWE Rumblers et que ce ne sont pas de simples figurines Rumblers. Pour cela, il vous suffit de vérifier que votre figurine possède une base Appitivity. Seules les figurines avec une base Appitivity sont compatibles avec le jeu.
- Vérifiez que le dessous de la base ne comporte pas de poussière ou de résidu et nettoyez-la avec un chiffon propre et sec.
- Nettoyez votre écran avec un chiffon propre et sec pour assurer une meilleure connectivité de la base avec l'écran.
- Pour que la figurine soit reconnue par le jeu, assurez-vous de bien la tenir à l'aide des prises pour les doigts situées sur sa base. Ne portez pas de gants ou de mitaines ; vos doigts doivent être en contact avec les prises pour les doigts.
- Assurez-vous de ne pas placer la figurine sur le cadre de l'écran de votre iPad. La figurine ne doit être placée que sur la surface active de l'écran.

L'écran de jeu reste figé.

- Touchez l'écran avec votre doigt pour aller à la page suivante.
- Si le jeu reste figé, redémarrez votre iPad. Cliquez sur le bouton d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil. Puis double-cliquez sur le bouton d'accueil. La barre multitâche apparaît alors. Appuyez sur l'icône du jeu Appitivity jusqu'à ce qu'elle se mette à bouger puis appuyez sur le bouton représentant un « moins ». Puis cliquez de nouveau sur le bouton d'accueil et redémarrez le jeu en cliquant sur l'icône du jeu à partir de l'écran d'accueil.
- Le jeu se mettra en pause si vos doigts ou la figurine ne sont plus en contact avec l'écran. Remplacez vos doigts ou la figurine à l'endroit indiqué par la forme de la base illustrée à l'écran pour continuer à jouer.

Le jeu plante sans arrêt.

- Une fois sur l'écran d'accueil de l'iPad, allez dans Réglages, Général puis
- Gestes pour le multitâche. Désactivez les Gestes pour le multitâche.
- Faites attention à ne pas appuyer sur le bouton d'accueil de l'iPad avec la figurine ou cela fermera le jeu.

Foire aux questions :

Comment commencer une partie ?

- Vous devez d'abord commencer par vous entraîner. Appuyez sur l'icône Entraînement du menu principal. Vous devez finir



l'intégralité des niveaux d'Entraînement pour pouvoir accéder au reste du jeu.

Où est le bouton d'action ?

- Le bouton d'action est au centre de la base. Tenez la base à l'aide de votre pouce et de votre majeur et appuyez sur le bouton d'action avec votre index.

En quoi consiste le mode Exhibition ?

- Défiez l'une des 20 Superstars WWE du jeu. Plus vous jouerez, plus vous déverrouillerez de Superstars.
- Dans le mode Exhibition, vous pouvez gagner des étoiles et des crédits au fil des matchs, mais vous ne pourrez pas augmenter les capacités de votre Superstar. Vous ne pouvez faire cela que dans le mode Carrière.

En quoi consiste le mode Carrière ?

- Dans le mode Carrière, vous vous battez pour grimper les échelons et remporter les plus grands championnats de catch !

Est-il possible de jouer sans figurine ?

- Oui, mais votre expérience de jeu et la maniabilité seront limitées. Nous vous conseillons de jouer avec une figurine Apptivity.
 - Pour jouer sans figurine, utilisez deux doigts pour activer votre Superstar virtuelle.
 - Vous ne pourrez jouer qu'aux modes Exhibition et Entraînement avec un nombre limité de Superstars.

En quoi les figurines sont-elles différentes ?

- Chaque Superstar a ses propres caractéristiques : mouvements spéciaux, capacités de défense et d'attaque propres, entrée sur le ring unique et un objet spécial à utiliser dans le mode Jeu de Puissance. (Les objets ne sont disponibles que dans le mode Carrière.)
- Après chaque match, perdu ou gagné, vous pouvez gagner des points d'expérience à utiliser pour améliorer les capacités de défense ou d'attaque de votre Superstar.

À quoi servent les objets numériques ou physiques, comme le trampoline ou la benne à ordures ?

- Dans les matchs en mode Carrière, quand votre énergie ou celle de votre adversaire est faible, le jeu passera automatiquement en mode « Jeu de puissance ». Dans ce mode, vous pouvez utiliser l'objet numérique de votre Superstar.
- Vous pouvez également utiliser les objets offerts avec le Coffret Apptivity WWE Rumblers.

Comment déverrouiller un objet ?

- Vous déverrouillez automatiquement un objet virtuel pour chacune des figurines que vous utilisez. En mode « Jeu de Puissance », le menu déroulant vous montre les objets de votre adversaires que vous remportez en cas de victoire.
-



- Déplacez l'objet sur l'icône « + » pour le déverrouiller. Une fois déverrouillé, vous pourrez vous procurer l'objet pour vos prochains matchs en mode Jeu de Puissance.
- Les objets affichés en bleu sont disponibles. Les objets affichés en gris n'ont pas encore été déverrouillés par la figurine Apptivity WWE Rumblers que vous utilisez. Les objets que vous sélectionnez pour le match sont affichés en orange.

Que dois-je faire durant les « scènes cinématiques » qui apparaissent durant le match ?

- En mode Carrière ou Exhibition, aidez-vous du pavé noir en bas ou à droite de l'écran dans lequel vous pourrez voir des flèches. Déplacez votre figurine rapidement dans les sens indiqués par les flèches pour saisir, bloquer ou éjecter une Superstar du ring.
- Dans les matchs spécialisés, déplacez votre figurine rapidement dans les sens indiqués par les flèches pour saisir votre adversaire ou pour augmenter votre puissance contre lui.

En quoi consiste Game Center ?

- Game Center est un réseau social qui permet aux utilisateurs de partager avec leurs amis leurs réalisations sur les différentes applications et de consulter les classements. Pour plus de détails, visitez <http://www.apple.com/fr/game-center/>